

دفترچه راهنمای نصب قفل رمزی:

(امکان تعریف تا ۲۰۰ رمز ۶ رقمی)

۱- تغییر رمز اولیه قفل : رمز اولیه قفل ۱۱۱۱۱۱ می باشد

رمز اولیه * * * رمز جدید ۶ رقمی - تکرار رمز جدید

۲- افزودن یک رمز جدید

رمز اصلی * * # شماره ۳ رقمی شخص مورد نظر - رمز جدید ۶ رقمی - تکرار رمز جدید

۲- پاک کردن یک رمز:

رمز اصلی * * # شماره ۳ رقمی شخص مورد نظر - تکرار شماره ۳ رقمی شخص

باز کردن قفل با رمز: رمز ۸ رقمی خود را روی قفل بزنید