

دفترچه راهنمای نصب قفل رمزی اثر انگشتی

۱- تغییر رمز اولیه قفل : رمز اولیه قفل ۱۱۱۱۱۱۱ می باشد

صفر + * + ۱۱۱۱۱۱۱ + رمز جدید ۸ رقمی + تکرار رمز ۸ رقمی جدید + #

اگر رمز با موفقیت تغییر یابد قفل یک بوق می زند و اگر موفق نباشد ۳ بوق می زند

۲-تعریف اثر انگشت به صورت رندم:

ابتدا به ترتیب کد های روبرو را بزنید: **۱ # رمز اصلی #**

در این حالت سنسور اثر انگشت روشن می شود سپس اثر انگشت نفر اول را بر روی سنسور گذاشته و وقتی سنسور خاموش شد دست بردارید. پس از روشن شدن مجدد سنسور همان انگشت را قرارداده و با شنیدن صدای تک بوق دست خود را بردارید

به همین روش می توانید تا ۱۵۰ اثر انگشت برای هر قفل تعریف کنید

۳-تعریف اثر انگشت بر اساس شماره شخص:

ابتدا به ترتیب کد های روبرو را بزنید: **۱ # رمز اصلی - کد ۳ رقمی شخص مورد نظر #**

در این حالت سنسور اثر انگشت روشن می شود سپس اثر انگشت نفر اول را بر روی سنسور گذاشته و وقتی سنسور خاموش شد دست بردارید. پس از روشن شدن مجدد سنسور همان انگشت را قرارداده و با شنیدن صدای تک بوق دست خود را بردارید

به همین روش می توانید تا ۱۵۰ اثر انگشت برای هر قفل تعریف کنید

۴-تعریف رمز بر اساس شماره (کد) شخص:

تعریف رمز: **۱ * رمز اصلی - کد ۳ رقمی شخص مورد نظر - رمز ۸ رقمی جدید - تکرار رمز ۸ رقمی جدید #**

اگر رمز با موفقیت تعریف شود قفل یک بوق می زند و اگر موفق نباشد ۳ بوق می زند

۵- پاک کردن یک اثر انگشت با داشتن شماره شخص مورد نظر: **۲ # رمز اصلی - شماره شخص - تکرار شماره شخص #**

۶- پاک کردن تمام اثر انگشت ها: **۳ # رمز اصلی #**

۷- پاک کردن یک رمز با داشتن شماره شخص مورد نظر: **۲ * رمز اصلی - شماره شخص - تکرار شماره شخص #**

۸- پاک کردن تمامی رمز های ورود تعرف شده: **۳ * رمز اصلی #**

باز کردن قفل با رمز: رمز ۸ رقمی خود را روی قفل بزنید

باز کردن قفل با اثر انگشت: ابتدا روکش قفل را به سمت بالا داده و انگشت تعریف شده خود را بر روی سنسور نگاه دارید