

به نام خدا

آژیر فلاشر بیسیم مخصوص پنل مرکزی سری ۲۹۰

لطفا جهت راه اندازی آژیر و فلاشر بیسیم به ترتیب مراحل زیر را اجرا کنید

- ۱- ابتدا پس از اتصال کابل شارژ یا باتری back up دقت فرمایید که دیپ سویچ ها در حالت 1 قرار گرفته باشند. یعنی پشت آژیرسویچهای 23 و 26 در حالت پیش فرض 23 قرار داشته باشند.
- ۲- اکنون دکمه سنسور را پیش از این بیان شد در پشت آژیر قرار گرفته 2 ثانیه فشار دهید ورها نمایید. ملاحظه فرمایید که lead روی آژیر شروع به چشمک می نماید. اکنون کلید 9 روی پنل دزدگیر را به مدت 2 ثانیه بفشارید تا دستگاه از خود فرکانسی صادر نماید .
- ۳- با ارسال فرکانس از طرف پنل مرکزی مشاهده می نماید که Lead چشمک زن ثابت شده که این عمل با صدای بیب همراه می باشد
- ۴- برای save کردن این حالت لطفا مجددا دکمه سنسور پشت آژیر را فشار دهید.
- ۵- برای راه اندازی آژیر توسط ریموت کنترل مراحل ۲ تا ۴ را با فشردن ریموت پشت آژیر و سپس دکمه (قفل بسته) روی ریموت کنترل تکرار نمایید تا بتوانید آژیر را نیز توسط ریموت تحریک نمایید.
- ۶- جهت reset کردن حافظه آژیر لطفا کابل شارژ و باتری را جدا کرده، سپس همزمان دو کلید سنسور و ریموت پشت آژیر را با هم بفشارید و کابل شارژ را متصل نمایید، آنگاه پس از ۵ ثانیه کلید های فوق را رها سازید .
- ۷- می توان آژیر فوق را با هر سنسور بیسیم دلخواه راه اندازی نمود.