

# Zeta

## Fire Alarm System

### راهنمای نصب و استفاده دستگاه های Zeta سری NPSX

پنلهای سری NPSX دارای ۲، ۴، ۶ و یا ۸ زون میباشند. در این سری از پنل های حریق، عنصر انتهایی خط دیود (1N4002) و عنصر انتهایی خط آژیر مقاومت (10K) میباشد هر دستگاه شامل ۲ مدار آژیر و مدار Zone از نوع 24V و دو سیمه میباشند. برای حذف یک یا چند زون یا مدار آژیرها بصورت نرم افزاری بشکل زیر عمل کنید:

- ۱ - کلید دستگاه را در وضعیت Enable قرار دهید (در این حالت کلیدهای فشاری روی پنل فعال میباشند)
- ۲ - کلید Engineer را فشار دهید تا LED مربوط به General Disablement روشن شود.
- ۳ - کلید Scroll را آنقدر فشار دهید تا به شماره Zone مورد نظر برسید و سپس کلید Engineer را وارد نمایید.

برای خارج کردن Zone مورد نظر از حالت حذف مراحل فوق را تکرار کنید. نحوه سیم بندی دکتور ها بصورت دو سیمه و دارای پلاریته باشند سیم مثبت به پایه L1 in دکتور و سیم منفی به L2 و از L1 OUT مثبت خارج شده به طرف قطعه بعدی (شاسی یا دکتور) میرود و منفی در پایه L2 تکرار میشود پایه R- نیز برای چراغ Remote LED استفاده میگردد. معرفی کلید های روی دستگاه:

یک سوئیچ پلاستیکی چرخشی برای فعال و غیر فعال کردن کلید های فشاری ۱ الی ۴ میباشد  
کلید شماره ۱: قطع و وصل آژیرهای اصلی  
کلید شماره ۲: قطع آژیر داخلی دستگاه  
کلید شماره ۳: Reset کردن دستگاه

کلید شماره ۴: تست چراغها و حرکت دادن چراغ Zone برای غیر فعال کردن کلید Engineer: برای ورود به حالت حذف Zone و یا فعال کردن مجدد Zone کلید Delay: برای ایجاد تاخیر در آژیرها میباشد (معمولا استفاده نمی شود)